

Para un mejor análisis colorimétrico del cloro Conozca su CL17sc



1. Botella de solución indicadora
2. Luces del ciclo de medición
3. Abrazadera de la bomba
4. Set de tubos de la bomba
5. Luz de estado del analizador
6. Caudalímetro
7. Botella de tampón
8. Celda colorimétrica



Conectividad mejorada. Mayor flexibilidad.

Al conectar el CL17sc con la plataforma de controladores SC de Hach®, sus prestaciones aumentan de forma significativa: registro de datos interno, alternativas de comunicación analógica y digital externas, y flexibilidad de instrumentos multiparamétricos.



CL17sc con kit de instalación con ajuste de presión por rotura de carga
Ref. PN8574400

- Incluye el analizador CL17sc, kit de instalación con ajuste de presión por rotura de carga, kit de tubos y manual de usuario.
- Requiere controlador SC de Hach para utilizar el CL17sc. Compatible con todos los controladores SC actuales de Hach.



CL17sc con kit de instalación con regulador de presión
Ref. PN8574500

- Incluye el analizador CL17sc, kit de instalación con regulador de presión, kit de tubos y manual de usuario.
- Requiere controlador SC de Hach para utilizar el CL17sc. Compatible con todos los controladores SC actuales de Hach.



Kit de limpieza de celda
Ref. PN8573100

- Se suministra con solución de ácido sulfúrico 5,25 N (100 mL) y bastoncillos de algodón.
- Para realizar una limpieza de la celda, pulse menú y seleccione MONTAR SENSOR > [seleccione el analizador] > TAREAS > LIMPCELDA.



Kit de tubos
Ref. PN8560400

- Incluye un conjunto de tubos, una barra agitadora e instrucciones de usuario. El proceso de cambio de tubos se realiza en tan solo unos minutos.
- Para cambiar los tubos, pulse la opción menu, seleccione MONTAR SENSOR > [seleccione el analizador] > TAREAS > SUSTITUIR TUBOS.

Mantenimiento sencillo

El CL17sc reduce el tiempo de mantenimiento rutinario mediante alertas programables, sustitución simplificada de tubos e instrucciones de mantenimiento paso a paso.

Conectividad mejorada

Con nuevas funciones, como el caudalímetro, la ventana del colorímetro, la luz de estado multicolor y el software de diagnóstico predictivo, sabrá que el instrumento funciona según lo previsto.



El servicio técnico de Hach entiende sus necesidades y se preocupa por ofrecer un servicio de gran calidad en el que poder confiar. Nuestro equipo de Service podrá ayudarle a maximizar el tiempo de disponibilidad de sus instrumentos, asegurar la fiabilidad de los datos, mantener la estabilidad operativa y reducir riesgos relacionados con el posible incumplimiento de la normativa.



Learn More

